



(DE) Gebrauchsanleitung



Armschoner

30.000, 30.600, 30.650 und 30.700

Bitte Gebrauchsanweisung vor Benutzung lesen.

1. Bedeutung der in den Etiketten verwendeten Piktogramme und Symbole: Piktogrammhinweis, dass das Erzeugnis Schutz gegen Einwirkung von Wasser ist.

Pflegesymbole: Diese Symbole geben Auskunft über die anzuwendenden Pflegeverfahren: Maschinenwäsche möglich ● nicht bleichen ● nicht bügeln ● nicht chemisch reinigen ● nicht im Trockner trocknen

2. Hinweise für die Anwendung der Schutzkleidung: Die Armschoner sind nicht geeignet für den Umgang mit Hitze und offenen Flammen. Der Anwender hat vor dem Umgang eigenverantwortlich zu entscheiden, ob die Schutzkleidung für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist und die beabsichtigten Sicherheitsfunktionen gewährleistet sind. Bei Fragen bitte an den Hersteller wenden. Durch Sichtkontrolle ist das Erzeugnis vor und während der Nutzung auf Beschädigungen zu prüfen. Generell ist zu beachten, dass die Kleidung allein nur einen Teilkörperschutz bietet. Die Entscheidung darüber, welche zusätzliche Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe, Schuhe) für den Einsatzfall notwendig ist, obliegt dem Anwender. Beim Auftreten nichtbehebbarer Schäden ist der Verfall erreicht und die Kleidung auszutauschen. Für unsachgemäße Behandlung der Armschoner wird keinerlei Haftung übernommen. Für die Durchführung von Pflegebehandlungen sind oben aufgeführte Pflegesymbole zu beachten. Reinigung und Dekontamination erfolgt i.d.R durch Abspülen/Abwaschen. Knickstellen sind zu vermeiden. Am Besten aufgerollt lagern oder an den Nackenbändern aufhängen. Lagerung bei Raumtemperatur.

3. Alterung: Beim Auftreten nichtbehebbarer Schäden ist der Verfall (wie z.B. Brüchigkeit des Materials, Zerstörung der Ösen, Beschädigung der Bebanderung, etc.) erreicht und die Kleidung auszutauschen. Für unsachgemäße Behandlung der Armschoner wird keinerlei Haftung übernommen.

4. Verwendung

Das Modell 30.000 wird einfach über der Kleidung über die Unterarme gestülpt. Modelle 30.600, 30.650 und 30.700 werden im Rücken mit einem zusätzlichen Band gesichert. Durch das verstellbare Band können die Armschoner individuell an Ihren Träger angepasst werden. Stellen Sie das Band auf die gewünschte Länge ein und ziehen die Armschoner im Anschluss nacheinander an.

Material:

30.000, 30.600, 30.650, 30.700: 88% Polyvinylchlorid 12% Polyester

30.600, 30.650, 30.700: 73% Baumwolle 27% Polyurethan, Manschette 100% Latex

Wir wünschen Ihnen eine echte Arbeitserleichterung und viel Freude mit Ihren neuen Armschonern!

Ihr Chaps & More -Team

CHAPS & MORE®

Lachtropweg 4 | D-32130 Enger | www.chaps-and-more.de

Ihr kompetenter Partner für Knie- und Näscheschutz