



(DE) Gebrauchsanleitung

SMALL & SMART 70.400



Bitte Gebrauchsanweisung vor Benutzung lesen.

Knieschoner sind eine von Knienden verwendete persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der Knie in kniender Haltung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Größe: Universal

Rechtes Bein: Klettverschluss außen rechts **linkes Bein:** Klettverschluss außen links. Die Knieschoner sind mittels Klettbandern an Ober- und Unterschenkeln so zu befestigen, dass der kniende Bereich abgedeckt ist. **Die Bänder sind parallel, nicht überkreuzt zu befestigen.** Die Klettverschlüsse befinden sich jeweils an der Beinaußenseite. Auf exakten Verschluss des Klettbandes ist zu achten. **Überstehendes Klettband unbedingt abschneiden.**



Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, schließt der Hersteller jegliche Haftung aus.

Geeignet für alle normalen Arbeitsbedingungen. Dieses Produkt wurde nicht auf Wasserbeständigkeit getestet. Einheitsgröße.

Schutzzone: ca. 22,5 x 17 cm. Maximaler Umfang: 125 cm.

Anleitung zum Gebrauch des Produkts

1. Öffnen Sie den Klettverschluss.
2. Platzieren Sie das Kniepolster auf die Kniescheibe.
3. Befestigen Sie den Klettverschluss sicher.
4. Stehen Sie aufrecht und bewegen Sie sich, um den Komfort beurteilen zu können.
5. Versuchen Sie aufrecht zu knien und dabei nicht auf der Ferse zu sitzen.
6. Machen Sie regelmäßige Pausen. Stehen Sie auf und bewegen sich.

Kein Schoner kann vollkommenen Schutz vor Verletzungen bieten.

Die Langzeitbelastungen während des Kniens können dem menschlichen Knie schaden.

Unbequemlichkeit und Hautverfärbungen können auftreten.

Der venöse Abfluss aus dem Unterschenkel kann beeinflusst werden aufgrund der Untätigkeit der Wadenmuskulatur und dem Druck der Gurte.

Verändern und modifizieren Sie dieses Produkt nicht.

Hauptmaterialien: Thermoplastischer Bezug, Sandwich-Mesh-Stoff, Neopren Futter, elastisches Schlaufenband, Waben-Gel, EVA -Schaum

Pflege- und Reinigungsanleitung

Benutzen Sie ein trockenes oder feuchtes Tuch zum Abwischen.

Wir wünschen Ihnen eine echte Arbeitserleichterung und viel Freude mit Ihren neuen Knieschonern!

Ihr Chaps & More -Team

CHAPS & MORE[®]

Lachtropweg 4 | D-32130 Enger | www.chaps-and-more.de

Ihr kompetenter Partner für Knie- und Nässeschutz