



(DE) Gebrauchsanleitung

Chaps mit Polstern



12.051, 12.061, 12.070/71, 14.000, 14.050, 14.060.14.080 mit Polster 10.050

Bitte Gebrauchsanweisung vor Benutzung lesen.

Knieschutz ist eine von Knienden verwendete persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der Knie in kniender Haltung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Zertifiziert nach der Knieschutznorm: DIN EN 14404, Leistungsstufe 1: Er wird in 3 Leistungsstufen eingeteilt:

Leistungsstufe 0: Knieschutz, der für eine ebene Bodenoberfläche geeignet ist und der keinen Schutz gegen Durchstich (z. B. Nägel, Scherben) bietet.

Leistungsstufe 1: Bei der Leistungsstufe 1 handelt es sich um Knieschutz, der für eine ebene oder unebene Bodenoberfläche geeignet ist und Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens (100+/-5) Newton bietet.

Leistungsstufe 2: Der Knieschutz ist auch für den Gebrauch auf ebener oder unebener Bodenfläche, auch unter schwierigen Bedingungen geeignet und bietet einen Schutz gegen Durchstich von mindestens (250 +/- 10) Newton. Wie z. B. das Knie auf Steinen in Bergwerken und Steinbrüchen.

Prüfinstitut IFA in D-53757 Sankt Augustin, Alte Heerstr. 11 Kennnummer: **0121**

Maße: 300x200x20mm

Damit die Chaps von Anfang an Ihre Arbeit erleichtern, empfehlen wir Ihnen, die Chaps so um das Bein zu legen, dass die Verschlüsse zunächst vorne sind, und somit beim Verschließen die Schnallen in Ihrem Sichtbereich liegen. Fangen Sie oben an. Dann Verschlüsse nach hinten drehen, und beide Träger über Gürtel oder Hosenbund stülpen. Prüfen Sie, ob die Kniepolster gut und ausreichend Ihre Knie bedecken. Wenn nicht, müssen Sie einmalig die Länge an den Gummis verstellen (Feststeller weiter nach unten ziehen = Polster kommen höher, Feststeller nach oben ziehen = Chaps werden länger und Polster rutschen tiefer).

Wenn Sie die Chaps enger oder weiter am Bein wünschen, kann bei allen offenen Modellen die Weite zusätzlich verstellt werden. Nur der oberste Gummi soll am Bein anliegen. Die 3 unteren Beingummis müssen locker „beifern“ um das Bein liegen.

Reinigung: Maschinenwaschbar, siehe Textilkennzeichnungsetikett, Polster vor der Wäsche herausnehmen. Nach der Wäsche wieder unter den Taschenbesatz stecken.

Die Chaps sind in Kombination mit den eingelegten Polstern nach **DIN EN 14404** zertifiziert. Mit artfremden Polstern, die nachgerüstet werden, wird die Norm nicht mehr erreicht! Die Originalpolster sollten bei täglichem Gebrauch und ca. 85 kg Gewicht nach 1,5 Jahren ausgetauscht werden.

Wir wünschen Ihnen eine echte Arbeitserleichterung und viel Freude mit Ihren neuen Chaps!

Ihr Chaps & More -Team

CHAPS & MORE® Lachtropweg 4 | D-32130 Enger | www.chaps-and-more.de

Ihr kompetenter Partner für Knie- und Näscheschutz