



(DE) Gebrauchsanleitung

Gamaschen 18.050



Betriebsanleitung:

Bau, Handwerk, Forst, Gartenbau Industrie

Gebrauchsanleitung: Die Gamaschen bestehen aus einer rechten und linken Gamasche. Sie erkennen es daran, dass die Verschlüsse an der „Außenseite“ angenäht sind, die Klettverschlüsse schließen von „vorne“ nach „hinten“ . Die Gamaschen ohne Verschluss (Modell 18.000 nur als Sondermodell) sind so zu tragen, dass die Naht am „inneren Bein“ positioniert ist. Die Gamaschen reichen bis unter das Knie.

Die Gamaschen ohne Verschluss werden durch „Hineinschlüpfen“ über den Schuh und die Hose gestülpt. Die Gamasche mit Klettverschluss wird um das Bein gelegt, indem man zuerst nach vorne auf den Gummi steigt, und den Untertritt unter dem Übertritt-Klettband befestigt. Anschließend wird das Quer-Klettband geschlossen. Es ist darauf zu achten, dass der Fußgummi immer vor (nicht unter) dem Absatz positioniert wird.

Reinigung: Maschinenwaschbar mit 30 Grad, siehe Textilkennzeichnungsetikett.

Wir wünschen Ihnen eine echte Arbeitserleichterung und viel Freude mit Ihren neuen Gamaschen!

Ihr Chaps & More -Team

CHAPS & MORE[®]

Lachtropweg 4 | D-32130 Enger | www.chaps-and-more.de

Ihr kompetenter Partner für Knie- und Nässeschutz